


- Before use -

**CAUTION:**  
When the ink cartridges are installed in the printer for the first time, ink charging into the printer automatically starts. Never take the following actions during ink charging.

- Opening the roll paper cover
- Opening the ink cartridge cover
- Opening the maintenance box cover
- Turning off the power

Doing so will cause a significant amount of ink to be consumed, and the ink cartridge may need to be replaced before ink charging is completed.

- Ink charging starts automatically after ① installing the roll paper, ② turning on the printer, ③ installing the ink cartridge, and ④ installing the maintenance box.
- It takes up to 10 minutes for ink charging. (During ink charging, the Power LED flashes and the fan sounds.)
- When ink charging is complete, the Power LED stays on, and the fan sound stops.
- After confirming that ink charging is complete, make the printer settings according to your usage.

For details of the printer settings, refer to the User's Manual or the printer driver help.

Notes:  
After ink charging is complete, ink is not wasted by opening the covers or turning off the power.  
The printable amount is less than normal for the ink cartridge that is used for ink charging.

- Precautions on use -


☐ If you turn off the printer without using the power switch while using the printer, the print head may not return to its home position. In this case, the next time the printer is turned on, auto head cleaning is performed, which wastes ink.

☐ The colors of printouts may become uneven if you subject the printer to shock or vibration. When you move this printer after ink charging, check the colors by performing a test print before use.

☐ If the colors of printouts are not normal, perform head cleaning. See the Technical Reference Guide for how to perform head cleaning.

EN

- Avant l'utilisation -

**ATTENTION :**  
Lorsque les cartouches d'encre sont installées dans l'imprimante pour la première fois, le chargement de l'encre dans l'imprimante démarre automatiquement. N'effectuez jamais les actions suivantes pendant le chargement de l'encre.

- Ouverture du couvercle du rouleau de papier
- Ouverture du capot de la cartouche d'encre
- Ouverture du couvercle du boîtier de maintenance
- Mise hors tension

Dans le cas contraire, une grande quantité d'encre sera consommée et la cartouche d'encre devra être remplacée avant que le chargement de l'encre ne soit terminé.

- Le chargement de l'encre débute immédiatement après ① l'installation du rouleau de papier, ② l'allumage de l'imprimante, ③ l'installation de la cartouche d'encre et ④ l'installation du boîtier de maintenance.
- Le chargement de l'encre peut durer jusqu'à 10 minutes. (Pendant ce temps, la DEL de l'alimentation clignote et le ventilateur peut être entendu.)
- Lorsque le chargement de l'encre est terminé, le voyant POWER (alimentation) reste allumé et le ventilateur n'est plus audible.
- Après avoir vérifié que le chargement de l'encre est terminé, effectuez les réglages de l'imprimante en fonction de votre utilisation.

Pour plus de détails sur les réglages de l'imprimante, consultez le Manuel d'utilisation ou l'aide du pilote de l'imprimante.

Remarques :  
Une fois que le chargement de l'encre est terminé, l'encre n'est pas consommée en ouvrant les couvercles ou en arrêtant l'imprimante.  
La quantité imprimable avec la première cartouche est inférieure à celle des cartouches d'encre suivantes (remplissage des circuits de tranport de l'encre).

- Précautions d'utilisation -


☐ Si vous éteignez l'imprimante sans utiliser l'interrupteur marche-arrêt pendant l'utilisation de l'imprimante, la tête d'impression peut ne pas revenir à sa position initiale. Dans ce cas, le nettoyage automatique de la tête sera effectué au prochain démarrage de l'imprimante, gaspillant ainsi de l'encre.

☐ Les couleurs des impressions peuvent devenir inégales si vous exposez l'imprimante aux chocs ou aux vibrations. Si vous déplacez l'imprimante après le chargement de l'encre, vérifiez les couleurs en effectuant un essai d'impression.

☐ Si les couleurs des impressions ne sont pas normales, nettoyez les têtes. Voir le guide de référence technique pour voir comment effectuer le nettoyage de la tête.

FR

- Vor der Anwendung -

**VORSICHT:**  
Wenn Die Tintenpatronen zum ersten Mal im Drucker installiert werden, beginnt das Laden der Tinte in den Drucker automatisch. Während der Initialisierung, nehmen Sie niemals die folgenden Handlungen vor:

- Öffnen der Rollenpapierabdeckung
- Öffnen der Tintenpatronenabdeckung
- Öffnen der Wartungsbox-Abdeckung
- Ausschalten des Stroms

Wenn Sie das machen, wird eine beträchtliche Tintenmenge verbraucht, und die Tintenpatrone muss möglicherweise gewechselt werden, bevor die Initialisierung beendet ist.

- Das Laden der Tinte beginnt autmatisch nach ① der Installtion des Rollenpapiers, ② dem Einschalten des Druckers, ③ der Installation der Tintenpatrone und ④ der Installation der Wartungsbox.
- Das Laden der Tinte dauert bis zu 10 Minuten. (Während des Ladens der Tinte blinkt die LED-Leuchte und der Lüfter ist hörbar.
- Wenn die Initialisierung beendet ist, bleibt die Betriebsanzeige an und es ist kein Lüftergeräusch mehr zu hören.
- Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass die Initialisierung beendet ist, stellen Sie den Drucker entsprechend Ihren Bedürfnissen ein.

Details zu den Druckereinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Hilfe des Druckertreibers.

Anmerkungen:  
Nachdem die Initialisierung beendet worden ist, wird keine Tinte durch Öffnen der Abdeckungen oder Ausschalten des Stroms verschwendet.  
Die druckfähige Tintenmenge ist um die Menge geringer, die für die Initialisierung benötigt wurde.

- Notwendige Maßnahmen bei der Anwendung -


☐ Wenn Sie den Drucker während seiner Benutzung ohne Netzschalter ausschalten, kehrt der Druckkopf möglicherweise nicht in seine Ausgangsposition zurück. In diesem Fall wird eine automatische Druckkopfreinigung durchgeführt, wenn der Drucker das nächste Mal angeschaltet wird, wodurch Tinte verschwendet wird.

☐ Die Farben der Ausdrucke können ungleichmäßig werden, wenn der Drucker Stößen oder Schwingungen ausgesetzt wird. Wenn Sie den Drucker nach einer Auffüllung mit Tinte bewegen, überprüfen Sie die Farben, indem Sie vor der Anwendung einen Testdruck durchführen.

☐ Falls beim Drucken Farbfehler auftreten, muss der Druckkopf gereinigt werden. Siehe den technischen Referenzleitfaden für die Durchführung der Kopfreinigung.

DE

- Voor gebruik -

**LET OP:**  
Wanneer de inktcartridges voor de eerste keer in de printer worden geplaatst, zal het laden van inkt automatisch starten. Tijdens het laden van de inkt mag u het volgende nooit doen.

- De papierrolkap openen
- De inktcartridgekap openen
- Deksel van de onderhoudsbak openen
- De printer uitzetten

Als u dat wel doet zal een aanzienlijke hoeveelheid inkt worden verbruikt en zal de inktcartridge misschien moeten worden vervangen voordat het laden van de inkt is voltooid.

- Het laden van inkt start automatisch nadat ① de papierrol is geplaatst, ② de printer is aangezet, ③ de inktcartridge is geplaatst en ④ de onderhoudsbak is geplaatst.
- Het inkt laden duurt ongeveer 10 minuten. (Tijdens het inkt laden zal het Power-lampje knipperen en de ventilator draaien.)
- Wanneer het laden van inkt is voltooid, blijft het Power-lampje branden en stopt de ventilator.
- Controleer of het laden van inkt is voltooid en voer daarna de printerinstellingen naar keuze uit.

Raadpleeg voor nadere bijzonderheden over de printerinstellingen de Gebruikershandleiding of de Help van het printerstuurprogramma.

Opmerkingen:  
Nadat het laden van inkt is voltooid gaat er geen inkt verloren wanneer u de kappen opent of de printer uitzet.  
De af te drukken hoeveelheid is minder dan normaal voor de inktcartridge die is gebruikt voor het laden van inkt.

- Veiligheidsmaatregelen voor het gebruik -


☐ Als u de printer tijdens gebruik niet uitzet met de Aan/Uit-schakelaar zal de afdrukkop misschien niet terugkeren naar de uitgangspositie. In dat geval zal de volgende keer dat u de printer aanzet automatische reiniging van de afdrukkop worden uitgevoerd en daarmee gaat inkt verloren.

☐ De kleuren van de afdrukken kunnen ongelijkmatig worden als u de printer blootstelt aan schokken of trillingen. Wanneer u deze printer na het laden van inkt verplaatst, controleer dan, voordat u de printer gebruikt, de kleuren door een testafdruk te maken.

☐ Als de kleuren van de afdrukken niet normaal zijn, de printerkop reinigen. Zie de technische referentiegids voor het reinigen van de kop.

NL

- Prima dell'uso -

**ATTENZIONE:**  
Quando le cartucce dell'inchiostro vengono installate nella stampante per la prima volta, il caricamento dell'inchiostro si avvia automaticamente. Non eseguire mai le seguenti azioni durante il caricamento inchiostro.

- Apertura del coperchio del rotolo di carta
- Apertura del coperchio della cartuccia dell'inchiostro
- Apertura dello sportello della cartuccia di manutenzione
- Spegnimento

Poiché così facendo verrà consumata una notevole quantità di inchiostro, e potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia prima che il caricamento inchiostro sia completato.

- Il caricamento dell'inchiostro parte automaticamente dopo ① aver installato il rotolo di carta, ② aver acceso la stampante, ③ aver inserito la cartuccia dell'inchiostro, e ④ aver inserito la cartuccia di manutenzione.
- Il caricamento dell'inchiostro richiede fino a 10 minuti. (Durante il caricamento dell'inchiostro, il LED Alimentazione lampeggia e la ventola emette un suono.)
- Una volta completato il caricamento inchiostro, la spia di alimentazione rimane accesa e la ventola smette di funzionare.
- Dopo aver verificato il completamento del caricamento inchiostro, eseguire le impostazioni della stampante a seconda delle proprie necessità di utilizzo.

Per dettagli sulle impostazioni della stampante, si rimanda al Manuale dell'utente o alla guida del driver della stampante.

Note:  
Una volta completato il caricamento inchiostro, non vi sono sprechi di inchiostro dovuti all'apertura dei coperchi o allo spegnimento della stampante.  
La quantità stampabile con la cartuccia utilizzata per il caricamento inchiostro è inferiore rispetto alla norma.

- Precauzioni per l'uso -


☐ Se si spegne la stampante durante l'uso senza utilizzare l'interruttore di alimentazione, la testina di stampa potrebbe non tornare alla sua posizione iniziale. In tal caso, alla successiva riaccensione della stampante, viene eseguita la pulizia automatica della testina, consumando ulteriore inchiostro.

☐ I colori delle stampe potrebbero risultare irregolari se la stampante viene sottoposta a urti o vibrazioni. Quando si sposta questa stampante dopo il caricamento inchiostro, controllare i colori eseguendo una stampa di prova prima dell'uso.

☐ Se i colori delle stampe risultano anomali, effettuare la pulizia della testina. Consultare la Guida di riferimento tecnica per istruzioni su come effettuare la pulizia della testina.

IT

- Antes del uso -

**PRECAUCIÓN:**  
Cuando se colocan los cartuchos de tinta por primera vez en la impresora, inicia automáticamente la carga de tinta de la impresora. No realice ninguna de las siguientes acciones durante la carga de tinta.

- Abrir la tapa del papel continuo
- Abrir la tapa del cartucho de tinta
- Apertura de la tapa de la caja de mantenimiento
- Apagar

Si lo hace, hará que se consuma mucha tinta y quizás deba sustituir el cartucho de tinta antes de que se complete la carga de ésta.

- La carga de tinta inicia automáticamente después de ① instalar el papel de rollo, ② encender la impresora, ③ instalar el cartucho de tinta y ④ instalar la caja de mantenimiento.
- Se requieren hasta 10 minutos para la carga de tinta. (Durante la carga de tinta, el indicador de alimentación parpadea y el ventilador hace ruido.)
- Cuando la carga de tinta ha finalizado, el indicador LED de encendido permanece activo y el sonido del ventilador se detiene.
- Tras confirmar la finalización de la carga de tinta, configure la impresora de acuerdo a sus necesidades.

Si desea más información sobre la configuración de la impresora, utilice el manual de usuario o la ayuda del controlador de la impresora.

Notas:  
Una vez completada la carga de tinta, no se consumirá tinta al abrir las tapas o apagar la impresora.  
La cantidad imprimible es menor a la normal cuando el cartucho de tinta se utiliza para la carga de tinta.

- Precauciones de uso -


☐ Si apaga la impresora sin utilizar el botón de alimentación mientras usa la impresora, el cabezal de impresión puede que no regrese a su posición inicial. En dicho caso, la próxima vez que encienda la impresora, deberá realizar una limpieza del cabezal, lo cual consumirá tinta.

☐ Los colores de las impresiones podrán no ser uniformes si su impresora ha recibido algún golpe o vibración. Cuando mueva la impresora tras la carga de tinta, compruebe los colores realizando una prueba de impresión antes de su uso.

☐ Si la impresión no es correcta, limpie el cabezal. Véase la Guía de Referencia Técnica para saber cómo limpiar el cabezal.

ES

- Antes de utilizar -

**IMPORTANTE:**  
Quando instala os cartuchos de tinta pela primeira vez na impressora, o carregamento da tinta é iniciado automaticamente na impressora. Nunca efectue qualquer das seguintes acções durante o carregamento de tinta:

- Abrir a tampa do rolo de papel
- Abrir a tampa tinteiro
- Abrir a tampa da caixa de manutenção
- Desligar a alimentação

Se o fizer, irá aumentar significativamente o consumo de tinta e poderá ser necessário substituir o tinteiro antes do respectivo carregamento ser concluído.

- O carregamento da tinta é iniciado automaticamente depois de ① instalar o papel em rolo, ② ligar a impressora, ③ instalar o cartucho de tinta e ④ instalar a caixa de manutenção.
- O carregamento da tinta demora cerca de 10 minutos. (Durante o carregamento da tinta, o LED de alimentação começa a piscar e a ventoinha é ligada.)
- Quando o carregamento de tinta é concluído, o indicador LED de energia permanece ligado e o som da ventoinha deixa-se de ouvir.
- Depois de confirmar que o carregamento de tinta está concluído, configure as definições da impressora de acordo com as suas preferências.

Para obter informações acerca das definições da impressora, consulte o Manual do utilizador ou a ajuda do driver da impressora.

Notas:  
Depois do carregamento de tinta estar concluído, a tinta não é desperdiçada ao abrir as tampas ou ao desligar a corrente.  
A quantidade imprimível é inferior ao normal no que respeita ao tinteiro utilizado para carregamento de tinta.

- Precauções relacionadas com a utilização -

☐ Quando utilizar a impressora, se desligar a impressora sem utilizar o interruptor de energia , a cabeça de impressão pode não voltar para a posição inicial. Se isto se verificar, a limpeza automática da cabeça é efectuada da próxima vez que ligar a impressora, o que significa perda de tinta.

☐ As cores das impressões podem ficar irregulares se sujeitar a impressora a choques ou vibração. Se mover esta impressora após o carregamento de tinta, verifique as cores efectuando uma impressão de teste antes de imprimir.

☐ Se as cores de impressões não estão normais, realize a limpeza da cabeça de impressão. Consulte o Guia de referência técnica para saber como limpar as cabeças.

PT

